

终于知道了！原来陕西打码机故障检修及维护保养方法是这样的！

发布时间：2023-02-15

上期为大家介绍了小字符喷码机安装注意要点，猜猜本期的分享是什么呢？快来一探究竟吧！

打码机的主要工作原理为采用热打印带代替油墨打印，采取特殊的活字装卸换字结构，可在任何软包装材料上打印。并且还有着不可替代的优势，印字清晰，不易擦掉；卫生干净，无油墨污染之优。可谓是经济便捷的..。陕西激光打码机价格

打码机的主要工作原理为采用热打印带代替油墨打印，采取特殊的活字装卸换字结构，可在任何软包装材料上打印。并且还有着不可替代的优势，印字清晰，不易擦掉；卫生干净，无油墨污染之优。可谓是经济便捷的..。

一般色带打码机适用材料有塑料薄膜PT、PE、PVC、OPP、KT、铝箔、饮料瓶商标；各种塑料复合材料、塑料袋、纸(不干胶、卡片)、皮革、布；包装容器袋、塑料制品；电子元件外壳。

但是同时，在其使用过程中会遇到一些棘手的问题，难以解决。接下来陕西激光打码机生产厂家小编整理以几个关于其故障发生的应对之策，希望对大家有帮助。

..，热打码机不动作

1. 检查热打码机开关是否开启。
2. 检查保险丝是否烧毁，及供电是否常。
3. 检查各部接线是否正常。
4. 进气及空气管接法是否正常。

第二，热打码机动作但无法印出字体

1. 调整印字温度、印字压力。
2. 检查碳带是否装错。
3. 检查回收碳带带走带间距是否过小。

第三，字迹过淡

1. 调整印字温度。
2. 加大印字压力及进气压力。

字迹过浓或被印物有穿破危险

1. 降低印字温度。
2. 降低印字压力及进气压力。

陕西激光打码机批发

第四，碳带走带偏离

1. 检查各碳带导杆是否变形，并重新紧。
2. 检查各碳带筒挡盘及碳带筒固定钮是否定位。
3. 检查刹车皮带张力。

第五，碳带不走带

1. 旋松碳带刹车调整螺丝。

第六，碳带走带松弛

1. 旋紧碳带刹车调整螺丝。

第七，回收碳带走带间距变大

1. 检查碳带装设是否正确。

2. 检查碳带走距调整螺丝有否上紧定位。

通过上文的介绍，相信大家对于陕西激光打码机维护保养都有了了解。看完后，想必大家都明白了打码机到底是什么了吧！

本期，你学到了吗？

原文链接：<http://xaulink.com/question/144.html>